

Varnostno opozorilo za ravnanje s paletami – raztovarjanje

Pri raztovarjanju je potrebno paziti, da vilice dvigala ali viličarja segajo vse do konca palete. V primeru, da vilice ne segajo do konca, se paleta lahko zlomi in prevrne. Palete se postavlja le na ravno podlago. Pri postavljanju na neravne podlage lahko zaradi uvijanja palete pride do poškodb robov strešnika, za kar proizvajalec ne odgovarja. **Zlaga se lahko do tri palete ena na drugo.**



Teža palete strešnikov
prestiž je 1400 kg (264
kosov na paleti).

Teža palete dvovalnih
strešnikov je 1135 kg
(252 kosov na paleti).

Razpakiranje

Pri razpakiranju je potrebno paziti, da vse folije ne pretrgamo naenkrat. Najbolje je, da folijo pretrgamo do tretjine, da še vedno deloma drži strešnike. Nato pretrgamo le en plastični trak, ki povezuje paket 42 strešnikov. **Strešnike pobiramo s hrbne strani.** Ko porabimo cel paket, pretrgamo naslednji trak novega paketa strešnikov. Najprej porabimo zgornje tri pakete strešnikov. Potem pretrgamo folijo do tretjine strešnika in porabimo še ostale tri pakete strešnikov.

Pri dvigovanju cele palete nad ostrešje je pomembno, da so vilice dvigala razširjene vsaj 90 cm in da vilice segajo do konca palete. V primeru, da vilice niso dovolj dolge, dvigovanje ni dovoljeno.